



1. PROBENENTNAHME

- Nur in ein sauberes und trockenes Gefäß – am besten direkt in das OELCHECK all-inclusive Probengefäß
- Während des Betriebs oder kurz nach dem Stillstand
- Bei normaler Betriebstemperatur (Die OELCHECK Probengefäße sind ausgelegt auf max. 80 °C.)
- Immer an der gleichen Stelle und nach der gleichen Methode
- Nach Möglichkeit vor dem Filter, nie aus dem Filter
- Nicht kurz nach einem Ölwechsel oder nachdem größere Mengen Öl nachgefüllt wurden

TIPP: Sehr einfach gelingt die Ölprobenentnahme mit der OELCHECK-Probenpumpe!



2. KENNZEICHNUNG

Lösen Sie die Labornummer (Barcode) vom Probenbegleitschein. Kleben Sie diese an die markierte Stelle des Probengefäßes.



3. DATEN ONLINE EINGEBEN oder PROBENBEGLEITSCHIN AUSFÜLLEN

Am einfachsten geht es online: Geben Sie Ihre Angaben zur Probe unter www.lab.report ein. Ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie per Online-Registrierung bzw. auf Anfrage (E-Mail an sales@oelcheck.de).

Sie lassen die gleiche Ölfüllung häufiger analysieren und haben ein Smartphone:

1. Scannen Sie den QR-Code vom letzten Laborbericht unter „QR-Code scannen – Neue Probe senden“.
oder

2. Generieren Sie unter www.lab.report einen QR-Code für die Ölentnahmestelle und platzieren Sie ihn in der Nähe der Entnahmestelle.

 Sie möchten Ihren QR-Code in einem eigenen Design (z.B. mit Firmenlogo, als Aluschild o.ä.)
oder wollen direkt alle Ihre Maschinen mit einem Code ausstatten?
 Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung!

Die im Code hinterlegten Maschinendaten werden nach dem Scannen über das Handy aufgerufen. Sie müssen lediglich die Labornummer scannen und die Betriebszeiten sowie andere Informationen, die sich seit dem letzten Probenname geändert haben, ergänzen.

Oder verwenden Sie den mitgelieferten Probenbegleitschein: Beantworten Sie die Fragen auf dem Probenbegleitschein möglichst vollständig.

WICHTIG: Verwenden Sie für Trendanalysen immer genau die gleiche Bezeichnung für Maschine und Komponente.



4. PROBENVERSAND

- Trennen Sie Ihren Probenbeleg für Rückfragen unten vom Probenbegleitschein ab.
- Stecken Sie das Probengefäß in den auslaufsicheren Versandumschlag. Platzieren Sie den Probenbegleitschein in die außenliegende Fenstertasche.
- Senden Sie die Probe an OELCHECK (innerhalb Deutschlands mit dem beiliegenden UPS-Rückholchein kostenfrei).



WIE GEHT ES WEITER?

Wenn Ihre Probe bis 12 Uhr im all-inclusive Analysenset bei OELCHECK eingetroffen ist, erstellen wir Ihren Laborbericht normalerweise bis zum Ende des folgenden Arbeitstags.

Sie erhalten diesen entweder per E-Mail oder können ihn über www.lab.report downloaden.

Jeder Bericht enthält zusätzlich zu den ermittelten Laborwerten eine ausführliche Diagnose mit dem Namen des Experten, der diesen Kommentar erstellt hat.

Unten rechts finden Sie den QR-Code zur einfachen Eingabe einer weiteren Probe aus derselben Maschine.