

# PROBENBEGLEITSCHHEIN


Sample Information Form (SIF)

## GASMOTOR



### Probe Sample

**Analysenumfang**  
Test scope

 Zeit sparen! QR-Code scannen, Probe online eingeben  
Save time! Scan QR-Code, enter sample data online **www.lab.report**

Angaben zur Probe erfolgten online Sample information provided online

### Grund für die Analyse Reason for analysis

Routinekontrolle Routine control  
Trend, vorherige Labornr. Previous lab-no. \_\_\_\_\_  
Ermittlung Ölwechselfrist Find oil change interval Schaden Damage  
Sonstiger Grund Other reason

H<sub>2</sub>S-Gehalt  
H<sub>2</sub>S-content ..... ppm

### Probenentnahme Sample taken

TTdd MMmm JJyy

### Letzter Ölwechsel Oil changed

TTdd MMmm JJyy

### Nachfüllmenge Top up volume

\_\_\_\_\_ Liter

### Öleinsatzzeit Oil in use

\_\_\_\_\_

### Gesamtlaufzeit Total operating time

\_\_\_\_\_

Stunden Hours  
Monate Months

### Öl gewechselt Oil changed

Ja Yes Vor Before Nach After  
Nein No Probenentnahme Sampling

### Ölhersteller Oil manufacturer

Ölbezeichnung Oil brand name Viskosität Viscosity SAE

### Maschine Machine

**Bezeichnung Aggregat Bitte unbedingt ausfüllen! Unit ID Please complete**

z.B. Motorbezeichnung, Standort, Inventar-Nr. (max. 20 Zeichen)  
e.g. engine name, location, inventory-no. (max. 20 characters)

Maschinenangaben siehe vorherige Labornr. Machine information see previous lab-no.

### Komponente / Probe aus Component / Sample from

Anwendung (Biogasmotor, Erdgasmotor, ...) eintragen oder unten ankreuzen  
Enter application (biogas engine, natural gas engine, ...) or mark below

Biogasmotor Biogas engine	Klärgasmotor Sewage gas engine	Erdgasmotor Natural gas engine
Deponiegasmotor Landfill gas engine	Andere Gasart Other gas type	Kühlmittel Coolant

Zündstrahl-Gasmotor Pilot injection gas engine  
Zündöltyp Injection oil type

Heizöl Heating oil	Rapsöl Rape seed oil	Palmöl Palm oil
Biodiesel Biodiesel	Sojaöl Soybean oil	
Sonstige Other		

### Motorhersteller Engine manufacturer

### Motortyp Engine type

Seriennummer Serial number Ölmenge im System Oil quantity

\_\_\_\_\_ Liter

### Bemerkung Remark

Labor-Nr. Laboratory-no. \_\_\_\_\_

### Kunde Customer

OELCHECK Kundennummer Customer number

Firma  
Company

Name  
Name

Abteilung  
Department

Straße, Postfach  
Street, P.O. Box

Land, PLZ, Ort  
Country, ZIP, City

Telefon, Durchwahl  
Phone Number, Direct

Handy  
Mobile Phone

Webseite  
Website

E-Mail  
Email

Laborbericht per  
Laboratory report by

E-Mail + www.lab.report  
Email + www.lab.report

nur in www.lab.report  
Only in www.lab.report

Post  
Mail

Ich beauftrage gegen separate Berechnung | order against additional invoice  
Express-Analyse / Same day analysis (+25 €)  
Einzeltest gemäß Preisliste  
Single test acc. to price list

Datum, Unterschrift  
Date, Signature

Zusätzliche Angaben (erscheinen auf dem Laborbericht)  
Additional notes (printed in lab-report)

✂ Bitte hier abtrennen Please tear off



### Ihr Probenbeleg Keep for your reference

**Bezeichnung Aggregat Unit ID**

### Komponente / Probe aus Component / Sample from

Biogasmotor Biogas engine	Klärgasmotor Sewage gas engine	Erdgasmotor Natural gas engine	Sonstige Other
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------

Labor-Nr. Laboratory-no. \_\_\_\_\_



Gasmotor



Bitte ergänzen Sie das Versanddatum und die UPS Tracking # auf der Rückseite.  
Please complete this slip by shipping date and UPS tracking # on the back.

## www.lab.report – Probandaten schnell erfassen

### MIT DEM HANDY UND DER OELCHECK-APP

- QR-Code mit dem Handy einscannen, die Maschinendaten werden angezeigt. Funktioniert mit einem neben der Entnahmestelle platzierten QR-Code oder mit einem auf dem vorherigen Laborbericht unten aufgedruckten QR-Code.
- Labornummer vom Aufkleber übernehmen und offene Felder ergänzen.

### MIT DEM PC UND INTERNET (www.lab.report)

- Wenn die gleiche Maschine und Komponente bereits früher analysiert wurden: Nach dem Login die Maschine auswählen.
- Wenn bisher die Maschine und Komponente nicht analysiert wurden: Unter dem Menüpunkt „Maschinen“ zunächst die Daten erfassen.

### PROBENANGABEN ONLINE

- Maschine und Komponente auswählen und auf „NEW“ klicken.
- Labornummer eintragen. Felder ausfüllen (z.B. Betriebszeiten).

### PROBE VERSENDEN

- Barcode-Nummer ablösen und auf das Probengefäß kleben.
- Auf Vorderseite nur „Angaben zur Probe erfolgten online“ ankreuzen.
- Ihren Probenbeleg abtrennen, Datum und UPS Tracking # ergänzen.
- Probe verpacken und versenden wie bei „Umgang mit Proben“ beschrieben.

## www.lab.report – Quick entry of sample data

### USING MOBILE PHONE AND OELCHECK-APP

- Scan the QR-Code with the mobile phone – The app opens the machine data directly. Works best with the QR-Code placed next to the sampling area or with a previous lab-report containing the QR-Code.
- Fill in lab-no. from adhesive label and complete blank fields.

### USING PC AND INTERNET (www.lab.report)

- If the same machine and component have been analyzed before: Select the machine after the login.
- If the machine and component have not been analyzed before: Click „machine“ and enter the machine and component data.

### SAMPLE INFORMATION ONLINE

- Select machine and component and click on „NEW“.
- Enter lab-no., complete the blank fields, e.g. operating hrs.

### SAMPLE SHIPMENT

- Stick the barcode-no. from the front onto the sample bottle.
- Just mark „ Sample information provided online“ on this form.
- Tear-off your sample tracking slip and fill in date and UPS Tracking #.
- Pack the sample and arrange the shipment as described under „Shipment“.

✂ Bitte hier abtrennen Please tear off

Die Daten bleiben in der Datenbank des Verkäufers gespeichert.  
Proben werden nach 30 Tagen entsorgt.

The values are saved in the seller's database. Samples are disposed after 30 days.

Das OELCHECK-Probengefäß, nicht dieser Probenbegleitschein, ist das Zeichen für eine all-inclusive Analyse in Deutschland.

The OELCHECK-bottle, not this Sample Information Form (SIF), indicates an all-inclusive analysis of the sample in Germany.

Zeit sparen! Einfach Probe online eingeben.  
Save time! Enter sample data online.



www.lab.report

## UMGANG MIT PROBEN



### PROBENENTNAHME

- Nur in ein sauberes Gefäß – am besten sofort in das OELCHECK-Probengefäß.
- Während des Betriebs oder kurz nach dem Stillstand, immer an der gleichen Stelle.
- Bei normaler Betriebstemperatur (max. 80 °C), vor dem Filter!



**TIPP:** Noch einfachere Ölentnahme mit der OELCHECK-Probenpumpe!



### KENNZEICHNUNG

Barcode (von der Vorderseite) an die markierte Stelle des All-inclusive Probengefäßes kleben.



### BEGLEITSCHIN AUSFÜLLEN oder DATEN ONLINE EINGEBEN

**WICHTIG:** Für Trendanalysen immer die exakt gleiche Bezeichnung für Probe und Komponente verwenden. Bitte die Fragen auf der Vorderseite möglichst detailliert beantworten.



**ONLINE** unter www.lab.report einloggen.

Maschine und Komponente auswählen oder neu anlegen. Daten nur noch ergänzen.

**SCHNELL & EINFACH:** Probeneingabe mittels QR-Code mit der OELCHECK-App.



### VERPACKUNG

Die OELCHECK-Versandtasche ermöglicht einen sicheren Transport. Probenbegleitschein in die äußere transparente Plastiktasche stecken!

### VERSAND

Der Probenversand ist über mehrere Wege möglich. Proben sind kein Gefahrgut!



**KOMFORTABEL:** Kostenfreie Abholung und Rücksendung der Probe innerhalb Deutschlands mit dem beiliegenden UPS-Rückholschein. Einfach Sendung mit der Tracking-Nr. bei UPS anmelden.

Tel. 01806-882-663 oder www.ups.de → Versand → Abholauftrag erteilen.



### LABORBERICHT

Erstellung des Laborberichts bis zum Ende des folgenden Arbeitstages bei Probeneingang des all-inclusive Analysensets bis 12 Uhr.

Noch Fragen? Tel. +49-8034-9047-210, ta@oelcheck.de

### UPS Tracking #

1 Z W 5 X 8 3 4

wurde versandt am was sent on

TT dd MM mm JJ yy

TT dd MM mm JJ yy

**PROBENBEGLEITSCHIN**  
Sample Information Form (SIF)

## HANDLING OF SAMPLES

### SAMPLE TAKING

- Only into clean containers – preferably directly into the OELCHECK sample-bottle.
- Take samples during use or shortly after a machine stop, use always the same sampling point.
- At normal operating temperature (max. 80 °C), always before filtration unit.

**Recommendation:** Use the OELCHECK-sampling pump for clean and easy sampling!

### SAMPLE IDENTIFICATION

Stick the barcode label (from the front side) onto the all-inclusive sample bottle.

### COMPLETE THIS FORM (SIF) or USE DATA ENTRY ONLINE

**PLEASE NOTE:** For trend-analysis always enter the same machine and component name as used before. Please complete the technical questionnaire on the front side of this form in detail.

**ONLINE DATA ENTRY:** Log-in at www.lab.report.

Select an existing machine and component or generate a new entry. Just complete the blank fields.

**QUICK & EASY:** Data entry with QR-Code and OELCHECK app.

### PACKING

The OELCHECK envelope is ideal for a safe transport. Place this SIF into the transparent pocket on the back.

### SHIPMENT

Nearly all shipment methods will work. Lubricant samples are no dangerous goods!

**COMFORTABLE:** Within Germany samples can be shipped free of charge to OELCHECK with the provided UPS-label. Only the UPS-pick-up service must be arranged.

**FOR CUSTOMERS IN OTHER COUNTRIES:** Please request a quotation for this service in your country from OELCHECK.

### LABORATORY REPORT

The lab-report is ready until the end of the next working day, if OELCHECK has received the all-inclusive kit before 12.00 noon. The lab-report is provided by e-mail or internet access.

Remaining questions? Phone: +49-8034-9047-210, ta@oelcheck.de



OELCHECK GmbH  
Kerschelweg 28  
83098 Brannenburg  
Germany



Tel. +49 8034-9047-0  
Fax. +49 8034-9047-47



info@oelcheck.de  
www.oelcheck.de